

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SZKLANYCH KIELISZKÓW, SZKLANEK, MISEK I SALATEREK

Dziękujemy za zakup naszych szklanych produktów. Aby zapewnić ich długotrwałe użytkowanie oraz bezpieczeństwo, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

1. Bezpieczeństwo użytkowania

- **Ostrożne obchodzenie się:** Szkło jest materiałem kruchym, dlatego należy unikać uderzeń, zbyt mocnego naciskania oraz nagłych zmian temperatury, które mogą prowadzić do pęknięć.
- **Trzymanie z dala od dzieci:** Szklane naczynia mogą stanowić zagrożenie dla dzieci. Należy je przechowywać poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec wypadkom.
- **Unikanie nagłych zmian temperatury:** Nagłe zmiany temperatury, takie jak nalanie gorącej cieczy do zimnego naczynia, mogą spowodować pęknięcie szkła. Zaleca się stopniowe ogrzewanie naczyń.

2. Użytkowanie

- **Mycie:** Szklane kieliszki, szklanki, miski i salaterki można myć w zmywarce, ale zaleca się mycie ręczne w celu uniknięcia zarysowań i matowienia szkła. Używaj miękkich gąbek i delikatnych detergentów.
- **Mikrofalówka:** Przed użyciem w mikrofalówce należy upewnić się, że produkt nie jest ozdobiony metalowymi elementami, które mogą powodować iskrzenie i uszkodzenia mikrofalówki. W przypadku wątpliwości, zaleca się unikanie umieszczania szkła w mikrofalówce.
- **Przechowywanie:** Szklane naczynia należy przechowywać w miejscach, które zapewniają ochronę przed stłuczeniem. Najlepiej umieszczać je w szafkach z występnymi półkami lub używać specjalnych stojaków do kieliszków.

3. Konserwacja

- **Unikanie silnych detergentów:** Zaleca się używanie delikatnych środków czyszczących, aby zapobiec uszkodzeniom szkła i utracie jego blasku.
- **Ostrożność przy czyszczeniu:** W przypadku konieczności usunięcia osadów lub plam, zaleca się stosowanie łagodnych roztworów octu lub sody oczyszczonej, zamiast agresywnych chemikaliów.
- **Regularne sprawdzanie stanu:** Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy szkło nie posiada pęknięć ani odprysków. Uszkodzone naczynia mogą stanowić zagrożenie i powinny być natychmiast wycofane z użytku.

4. Uwagi końcowe

- **Gwarancja:** Nasze produkty objęte są gwarancją jakości. W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.
- **Zachowanie oryginalnego opakowania:** Prosimy o zachowanie oryginalnego opakowania do momentu upewnienia się, że produkt jest w pełni sprawny.